

AIR CONDITIONER (MULTI-SPLIT TYPE)

Owner's Manual

R32 or R410A

Not for general public use

Indoor unit

Model name:

<Concealed Duct Type>

RAS-M07U2DVG-E


RAS-M10U2DVG-E

RAS-M13U2DVG-E

RAS-M16U2DVG-E

RAS-M22U2DVG-E

RAS-M24U2DVG-E



English

Español

Français

Italiano

Deutsch

Português

Ελληνικά

Türkçe

Polski

Česky

Русский

Hrvatski

Magyar

Nederlands

Svenska

Suomi

Norsk

Dansk

Română

Български

Eesti

Latviski

Slovenčina

Slovenščina



VYUŽITÍ CHLADICÍHO MÉDIA R32/R410A

Toto klimatizační zařízení používá chladicí médium HFC (R32/R410A), které nepoškozuje ozonovou vrstvu.
Použijte ji s venkovní jednotkou pro chladicí médium R32/R410A.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Výrobce nepřijímá žádnou odpovědnost za poškození, způsobené nedodržením ustanovení tohoto manuálu.

Uchovejte si tuto příručku pro majitele na takovém místě, kde bude v případě potřeby snadno dostupná.




Než začnete zařízení používat, prostudujte si důkladně tuto příručku pro majitele.

Doporučujeme, aby v případě, že bude zařízení v provozu dlouhodobě, prováděl údržbu schválený specialista.

Toto zařízení smějí používat děti starší 8 let a osoby s omezenými tělesnými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném použití tohoto zařízení a pokud si uvědomují možná nebezpečí.

Děti si nesmějí se zařízením hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.







Respektujte bezpečnostní opatření zde uvedená, předejdete tím bezpečnostním rizikům.
Symboly a jejich význam jsou uvedeny níže.

 NEBEZPEČÍ	Značí, že nesprávné používání této jednotky představuje vysoké riziko vážného zranění(*1) či smrti.
 VAROVÁNÍ	Značí, že nesprávné používání této jednotky může způsobit vážné zranění či smrt.
 UPOZORNĚNÍ	Značí, že nesprávné používání této jednotky může způsobit vážné zranění(*2) či škody na majetku(*3).

*1: Termín vážné zranění označuje slepotu, zranění, omrzliny či popáleniny, úraz elektrickým proudem, zlomeninu či otravu s dodatečnými účinky a nutností hospitalizace či delšího ambulantního ošetření.

*2: Termín zranění osob označuje lehké nehody, popáleniny a úraz elektrickým proudem, jež nevyžadují pobyt v nemocnici nebo opakované nemocniční ošetření.

*3: Termín škody na majetku označuje větší škody, ke kterým dojde na majetku či prostředcích.

	Nikdy nedělejte		Pozor na točící se součásti
	Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Po kontaktu s vodou dojde k zasažení elektrickým proudem. NEDOTÝKEJTE se mokřýma rukama.		Nebezpečí poranění prstů
	Vždy postupujte podle pokynů		Nenechte výrobek zvlhnout



NEBEZPEČÍ



Neinstalujte, neopravujte, neotvírejte ani neodstraňujte kryt zařízení. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. Pokud potřebujete takový úkon provést, požádejte o to svého dodavatele nebo technika.



Vypnutí napájení přístroje nezabrání případnému zásahu elektrickým proudem.



Zařízení musí být instalováno v souladu s národními předpisy o elektroinstalacích.



Součástí pevné elektroinstalace musí být zařízení pro odpojení od zdroje napájení, se vzdáleností mezi kontakty alespoň 3 mm u všech pólů.



Do vzdálenosti menší než 1 m od výstupní vzduchové mřížky neumísťujte spreje. Horký vzduch vnitřních i vnějších jednotek může způsobit explozi spreje.



VAROVÁNÍ



Instalaci musí zajistit maloobchodní dodavatel nebo profesionální prodejci. Instalace vyžaduje speciální znalosti a dovednosti. Pokud zákazník provede instalaci sám, může to způsobit požár, úraz elektrickým proudem, zranění nebo únik vody.



Nepoužívejte jiné chladivo, než to, které je určeno k doplnění nebo nahrazení. Jinak může dojít k tomu, že při chladicím cyklu vznikne příliš vysoký tlak, což povede k selhání nebo explozi zařízení a případně k poranění.



Jednotku sami nedemontujte, neopravujte a nepřemísťujte. Mohlo by dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo úniku vody. Opravu nebo přemístění musí provádět prodejce nebo autorizovaný servis.



Chcete-li provést přemístění nebo opravu jednotky, obraťte se na prodejce. Překřížený kabel může být příčinou úrazu elektrickým proudem nebo požáru.



Pro instalaci vyberte místo, kde nemohou unikat hořlavé plyny. Pokud dochází k úniku hořlavých plynů a jejich hromadění v okolí jednotky, může dojít k požáru.



Jednotku neumísťujte do míst s vysokou vlhkostí, například do koupelny. Poškození izolace může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.



Uzemnění musí provést maloobchodní dodavatel nebo profesionální prodejci. Nedostatečné uzemnění může způsobit úraz elektrickým proudem. Nepřipojujte zemnicí drát k plynovému potrubí, vodovodní trubce, hromosvodu nebo uzemnění telefonního kabelu.



Napájení musí být zajištěno z nezávislého zdroje. Pokud se používá jiná než samostatná elektrická zásuvka, může dojít k požáru.



















Zkontrolujte, zda je jistič elektrického okruhu instalován správně. Pokud není jistič nainstalován správně, může to způsobit úraz elektrickým proudem. Chcete-li zkontrolovat metodu instalace, kontaktujte prodejce nebo autorizovaného zástupce, kteří provedli instalaci jednotky.














V případě poruchy (ucítíte-li zápach spáleniny, jednotka nechladí nebo netopí) přerušete činnost jednotky a vypnete jistič. Další činnost může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Opravu musí provádět prodejce nebo autorizovaný.







Na jistič nebo ovládací tlačítka nesahejte vlhkýma rukama. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.


	Nevkládejte žádný materiál (kov, papír nebo vodu apod.) do vstupních nebo výstupních vzduchových otvorů. Uvnitř může být rychle se točící ventilátor nebo části s vysokým napětím, což může způsobit zranění nebo úraz elektrickým proudem.
	Nečistěte vzduchový filtr (dostupný od místních dodavatelů) sami. Může to způsobit úraz elektrickým proudem nebo zranění. Vyžádejte si servis u prodejce.
	Pokud klimatizační jednotka nechladí nebo netopí, může být příčinou únik chladicího média. V takovém případě se poraďte s prodejcem. Chladicí medium používané v klimatizační jednotce je bezpečné. Při normálních provozních podmínkách nedochází k jeho úniku, pokud však dojde jeho úniku do místnosti, může při kontaktu se zdrojem tepla, jako jsou kamna nebo trouba, dojít k nebezpečné reakci.
	Pokud dojde ke vniknutí vody nebo jiných cizorodých látek do vnitřních částí, přerušete okamžitě činnost jednotky a vypněte jistič. Další používání jednotky by mohlo způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. V takovém případě kontaktujte prodejce pro případ opravy.
	Nečistěte vnitřek klimatizační jednotky sami. Požádejte o vyčištění vnitřku klimatizační jednotky prodejce. Nesprávné čištění může způsobit poškození plastových součástí nebo poškození izolace elektrických součástí, způsobit únik vody, úraz elektrickým proudem nebo požár.
	Nepoškozujte a neměňte napájecí kabel. Nenastavujte kabel uprostřed a nepoužívejte prodlužování kabel s více zásuvkami, který by mohl být používán pro jiná zařízení. Nedodržení tohoto požadavku, může způsobit požár.
	Nepokládejte těžké předměty na napájecí kabel, nevystavujte jej teplu a netahejte za něj. V takovém případě by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
	Nevystavujte své tělo delší dobu přímému proudu studeného vzduchu.
	Nevkládejte do vzduchového vstupu/výstupu prsty ani žádné předměty.
 UPOZORNĚNÍ	
	Nedotýkejte se těla jednotky. Může to způsobit úraz elektrickým proudem či zranění.
	Zajistěte vypouštění odloučené vody. Pokud není odvodnění dostatečné, může voda vytéct a poškodit nábytek. Chcete-li zkontrolovat zda je metoda instalace správná, kontaktujte prodejce nebo autorizovaného zástupce, kteří provedli instalaci jednotky.
	Pokud je během přemísťování odkryt výstup potrubí vnitřní jednotky, otvor zakryjte. Kontakt s vnitřními elektrickými součástmi může způsobit zranění nebo úraz elektrickým proudem.
	Hlavní klimatizační jednotku nemyjte vodou. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
	Na jednotku nepokládejte nádoby s kapalinou, například vázu. Mohou by dojít ke vniknutí jednotky a poškození elektrické izolace a následně k úrazu elektrickým proudem.
	Při používání jednotky v uzavřené místnosti nebo při používání s jinými spotřebiči spalujícími vzduch nezapomeňte občas otevřít okno pro zajištění ventilace. Nedostatečné větrání může způsobit udušení v důsledku nedostatku kyslíku.

	Nepoužívejte spalovací spotřebiče v místě, kde přímo proudí vzduch z klimatizační jednotky. Nedostatečné spalování v tomto spotřebiči může způsobit udušení.
	Vyvarujte se dlouhodobému používání v prostředí s vysokou vlhkostí (nad 80%) při otevřených oknech nebo dveřích. Mohlo by docházet ke kondenzaci kapek vody na vnitřní jednotce, která by mohla kapat na nábytek.
	Pokud nebude klimatizační zařízení delší čas používáno, vypněte z bezpečnostních důvodů hlavní vypínač nebo jistič.
	Nejméně jednou za rok zkontrolujte, zda není poškozena montážní deska venkovní jednotky. Pokud je případné poškození zanedbáno, může jednotka spadnout nebo se převrátit a způsobit zranění.
	Nestůjte na venkovní jednotce a na jednotku nic nepokládejte. Mohlo by to způsobit zranění v důsledku pádu nebo převrácení. Jakékoli poškození jednotky může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
	Okolo venkovní jednotky nic nepokládejte ani nepovolte hromadění spadeného listí. V případě, že je zde nahromaděné spadané listí, mohou malí živočichové vniknout dovnitř a přijít do styku s elektrickými součástmi a způsobit tak poruchu nebo požár.
	Neumísťujte zvířata a rostliny na místo, kde přímo proudí vzduch z klimatizační jednotky. Mohlo by to mít negativní vliv na toto zvíře nebo rostlinu.
	Nepoužívejte pro speciální aplikace, jako je ukládání potravin nebo zvířat, vystavování rostlin, přesných zařízení nebo uměleckých předmětů. Nepoužívejte na lodích nebo jiných dopravních prostředcích. Mohlo by dojít k poškození klimatizační jednotky. Kromě toho by mohlo dojít k poškození těchto předmětů.
	Pod jednotku neumísťujte jiné elektrické zařízení nebo nábytek. Odkapávající voda by mohla způsobit poškození nebo poruchu.
	Při provádění údržby je nutné jednotku odstavit a vypnout elektrický jistič. Větrák na vnitřní straně se může otáčet vysokou rychlostí a následně způsobit zranění.
	Zaslechnete-li hrom a může-li dojít k zásahu bleskem, přerušete činnost jednotky a odpojte jistič. Při zásahu bleskem může dojít k poruše.

- Baterie pro dálkové ovládání.
 - Je třeba je vložit se správnou polaritou (+) a (-).
 - Nelze znovu dobíjet.
 - Baterie nepoužívejte jestliže „Doporučená doba použití“ skončila.
 - Použité baterie neponechávejte v dálkovém ovládání.
 - Nesměšujte různé typy baterií ani nesměšujte nové a staré baterie.
 - Baterie nepájejte.
 - Baterie nezkratujte, nezahřívejte ani je nevhazujte do ohně. Nejsou-li baterie správně zlikvidovány, mohou se vznítit nebo být příčinou unikání kapaliny, což může mít za následek popáleniny nebo zranění. Při kontaktu s kapalinou zasažené místo důkladně omyjte vodou. Pokud se dotkne zařízení, otřete ji, abyste předešli přímému kontaktu.
 - Neponechávejte v dosahu malých dětí. V případě spolknutí baterie se okamžitě obraťte na lékaře.
- Po stisknutí tlačítek CLOCK •, CHECK •, FILTER • a RESET • nedovolte, aby do dálkového ovládání vnikly cizí látky.

	<p>VAROVÁNÍ (Nebezpečí požáru)</p>	<p>Tato značka platí jen pro chladicí médium R32. Typ chladicího média je uveden na výrobním štítku venkovní jednotky. Pokud je používáno chladicí médium R32, tato jednotka používá hořlavé chladicí médium. V případě úniku chladicího média a jeho kontaktu s ohněm nebo horkým dílem, může dojít k uvolnění škodlivého plynu a existuje nebezpečí vzniku požáru.</p>
	<p>Před použitím si důkladně přečtěte PŘÍRUČKU PRO MAJITELE.</p>	
	<p>Servisní technici si musí před prací důkladně přečíst PŘÍRUČKU PRO MAJITELE a INSTALAČNÍ PŘÍRUČKU.</p>	
	<p>Další informace jsou k dispozici v PŘÍRUČCE PRO MAJITELE, INSTALAČNÍ PŘÍRUČCE atd.</p>	

1 DISPLEJ PŘIJÍMACÍ JEDNOTKY



- ① OPERATION (Zelená)
- ② TIMER (Oranžová)
- ③ PRE.DEF ((PRE.DEF) přehřev/odmrazení/samočištění) (Oranžová)
- ④ Tlačítko TEMPORARY (DOČASNÝ PROVOZ)

2 PŘÍPRAVA ZAŘÍZENÍ PŘED POUŽITÍM

Instalace baterií

1. Sejměte posuvný kryt.
2. Vložte 2 nové baterie (typ AAA) a dodržte přitom jejich polaritu umístění (+) a (-) pólu.

Nastavení hodin

1. Stiskněte hrotem tužky. Jestliže kontrolka času bliká, přejděte na další krok 2.

2. Stiskněte nebo [vypnuto] nastavíte.

3. Stiskněte : Nastavte časovač.



Vynulování dálkového ovladače

Stiskněte hrotem tužky nebo

1. Vyjměte baterii.
2. Stiskněte .
3. Vložte baterii.


Start/Stop

1. Stisknutím spustíte provoz. (Ozve se pípnutí signalizující přijetí signálu)
2. Stisknutím zastavíte provoz. (Ozve se pípnutí signalizující přijetí signálu)



3 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

- ① Vysílač infračerveného signálu
- ② Tlačítko start/stop
- ③ Tlačítko výběru režimu (MODE)
- ④ Tlačítko teploty (TEMP)
- ⑤ Tlačítko rychlosti ventilátoru (FAN)
- ⑥ Tlačítka časového spínače zapnutí (ON)
- ⑦ Tlačítko časového spínače vypnutí (OFF)
- ⑧ Nastavovací tlačítko (SET)
- ⑨ Tlačítko vymazat (CLR)
- ⑩ Tlačítko paměti a přednastavení (PRESET)
- ⑪ Jednodotýkové tlačítko (ONE-TOUCH)
- ⑫ Tlačítko vysokého výkonu (HI-POWER)
- ⑬ Tlačítko ekonomického režimu (ECO)
- ⑭ Tlačítko tichého režimu (QUIET)
- ⑮ Tlačítko režimu komfortní spánku (COMFORT SLEEP)
- ⑯ Tlačítko Nastavit hodiny (CLOCK)
- ⑰ Kontrolní tlačítko (CHECK)
- ⑱ Tlačítko vynulování (RESET)



Poznámka:

Při stisknutí tlačítek „SWING (NAKLÁPĚNÍ)“, „FIX“ a „FILTER (FILTR)“ vnitřní jednotka není v provozu a pípnutí se neozve.

4 ONE-TOUCH (JEDINÝM DOTYKEM)

Stisknutím tlačítka „ONE-TOUCH (JEDINÝM DOTYKEM)“ spustíte plně automatický provoz, který způsoben podle požadavků typického zákazníka ve Vaší části světa. Typizované nastavení reguluje teplotu, intenzitu proudění vzduchu a další parametry a představuje alternativu, kterou můžete zvolit „ONE-TOUCH (JEDINÝM DOTYKEM)“. Pokud dáváte přednost jiným nastavením, můžete si vybrat z mnoha provozních funkcí svého zařízení Toshiba.

Stiskněte : Spustíte provoz.

5 AUTOMATICKÝ PROVOZ - PŘEPÍNÁNÍ

Pro automatický výběr chlazení nebo vytápění.

1. Stiskněte : Vyberte A.
2. Stiskněte : Nastavte požadovanou teplotu.
3. Stiskněte : Zvolit AUTO, LOW, LOW+, MED, MED+, HIGH, nebo Quiet.

6 PROVOZ CHLAZENÍ / VYTÁPĚNÍ

1. Stiskněte : Vyberte Ochlazování nebo Vyhřívání.
2. Stiskněte : Nastavte požadovanou teplotu.
3. Stiskněte : Zvolit AUTO, LOW, LOW+, MED, MED+, HIGH, nebo Quiet.

7 PROVOZNÍ REŽIM VYSOUŠENÍ

Pokud chcete zvolit režim vysoušení, je přiměřený výkon chlazení řízen automaticky.

1. Stiskněte : Zvolte vysoušení.
2. Stiskněte : Nastavte požadovanou teplotu.

8 PROVOZNÍ FUNKCE S VYSOKÝM VÝKONEM

Pro automatické ovládání teploty místnosti a kapacity k chlazení (nebo ohřívání) pro rychlejší chlazení (nebo ohřívání). (kromě režimu DRY (VYSOUŠENÍ))

Stiskněte : Spustí a zastaví provoz zařízení.

9 EKONOMICKÝ PROVOZ

Pro automatickou kontrolu místnosti s cílem šetřit energii (kromě režimu DRY (VYSOUŠENÍ))


Stiskněte : Spustí a zastaví provoz zařízení.

Poznámka: Chlazení; nastavená teplota se zvýší automaticky o 1 stupeň/ hodina během 2 hodin (maximální zvýšení o 2 stupně).
Při vytápění se nastavená teplota sníží.

10 DOČASNÝ PROVOZ

V případě nesprávně umístěného, nebo vybitého dálkového ovladače:

- Stisknutím tlačítka TEMPORARY (DOČASNÝ PROVOZ), lze jednotku spustit či zastavit bez použití dálkového ovládání.
- Provozní režim je nastaven na AUTOMATIC [automatický], kdy je předem nastavená teplota 24°C a provoz ventilátoru je nastaven na automatické otáčky.



Tlačítko TEMPORARY (DOČASNÝ PROVOZ)

11 PROVOZ V REŽIMU ČASOVAČE

Nastavte časovač, když je klimatizace v provozu.

	Nastavení časovače zapnutí	Nastavení časovače vypnutí
1	Stiskněte : Nastavte požadovaný časovač zapnutí (ON)	Stiskněte : Nastavte požadovaný časovač vypnutí (OFF)
2	Stiskněte : Nastavte časovač.	Stiskněte : Nastavte časovač.
3	Stiskněte : Zrušte nastavení časovače.	Stiskněte : Zrušte nastavení časovače.

Denní časovač umožňuje uživatelé nastavit časovače zapnutí a vypnutí a spustí se na denní bázi.

Nastavení kombinovaného časovače

1	Stiskněte : Nastavte čas spuštění.	3	Stiskněte .
2	Stiskněte : Nastavte čas vypnutí.	4	Pokud problikává značka (nebo) stiskněte tlačítko .

• Během aktivace každodenního časového spínače se rozsvítí obě šipky (,).

Poznámka:

- Používejte dálkový ovladač na takovém místě, ze kterého může volně vysílat do přijímače. V opačném případě dojde k časovému zpoždění až 15 minut.
- Nastavení bude uloženo až do následujícího použití stejné funkce.

12 PROVOZ V REŽIMU PŘEDNASTAVENÍ

Nastavte požadovanou funkci pro pozdější použití. Nastavení bude v tomto případě uloženo do paměti a v budoucnosti je možné použít.

1. Zvolte požadovanou funkci.
2. Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund uložte nastavení do paměti. Zobrazí se značka .
3. Stiskněte : Použijte přednastavenou funkci.

13

PROVOZ V REŽIMU AUTOMATICKÉHO OBNOVENÍ PROVOZU


Pro automatické restartování klimatizačního zařízení po výpadku dodávky elektrické energie (Musí být zapnutý hlavní spínač jednotky.)

Nastavení

1. Provoz nastavíte stisknutím a přidržením tlačítka TEMPORARY (DOČASNÝ PROVOZ) na přijímací jednotce po dobu 3 sekund. (Ozve se 3 pípnutí a po 5 sekund bude přerušované svítit kontrolka OPERATION [provoz] 5 x za sekundu)
2. Provoz zrušíte stisknutím a přidržením tlačítka TEMPORARY (DOČASNÝ PROVOZ) na přijímací jednotce po dobu 3 sekund. (Ozve se 3 pípnutí, ale kontrolka OPERATION [provoz] neblíká)

14 TICHÝ PROVOZ


QUIET označuje super nízkou rychlost větráčku pro tichý provoz. (kromě režimu DRY (VYSOUŠENÍ))

Stiskněte  : Spustí a zastaví provoz zařízení.

Poznámka: Za určitých podmínek nemůže režim QUIET [tichý] zajistit odpovídající chlazení či ohřev kvůli nedostatečnému výkon při nízké hlučnosti.

15 PROVOZ PRO KOMFORTNÍ SPÁNEK



Pro úsporu energie během spánku automaticky kontroluje průtok vzduchu a automaticky VYPNE.

Stiskněte  : Pro aktivaci časovače vypnutí zvolte 1, 3, 5 nebo 9 hodin.

Poznámka: Chlazení, nastavená teplota se zvýší automaticky o 1 stupeň/hodinu během 2 hodin (maximální zvýšení o 2 stupně). Při vytápění se nastavená teplota sníží.

16 SAMOČISTIČÍ PROVOZ (POUZE PROVOZ CHLAZENÍ A VYSOUŠENÍ VZDUCHU)

Pro ochranu před nepříjemným zápachem, způsobeným vlhkostí sraženou ve vnitřní jednotce:

1. Pokud je jednou stisknuto tlačítko  během použití režimů „Cool (Chlazení)“ nebo „Dry (Vysoušení)“, pak bude ventilátor pokračovat v chodu dalších 30 minut a poté se automaticky vypne. Tím bude zajištěno odstranění vlhkosti z vnitřní jednotky.
Pokud je provoz „Cool (Chlazení)“ nebo „Dry (Vysoušení)“ kratší než 10 minut, samočištění neproběhne.
2. Chcete-li zařízení ihned vypnout, stiskněte  více než dvakrát během 30 sekund.

17 PROVOZ A VÝKONY

1. Funkce třiminutové ochrany: Jako ochrana jednotky před aktivací na dobu 3 minut, pokud dojde k náhlému spuštění nebo přepnutí do polohy ON.
2. Funkce předehřívání: Zahřejte jednotku 5 minut před spuštěním proudění horkého vzduchu.
3. Řízení teplého vzduchu: Pokud pokojová teplota dosáhne nastavené hodnoty, otáčky ventilátoru se automaticky sníží a venkovní jednotka se zastaví.
4. Automatické odmrazování: Během režimu odmrazování se ventilátor zastaví.
5. Kapacita vyhřívání: Teplota je absorbováno z venkovního prostředí a uvolňováno v pokoji. Pokud je venkovní teplota příliš nízká, doporučujeme použít v kombinaci s klimatizačním zařízením jiné topné těleso.
6. Pozor na nahromaděný sníh: Vyberte pro venkovní jednotku takové místo, kde nebude vystavena vlivu navátého sněhu, nahromaděných listů nebo jiných sezónních nečistot.

Provozní podmínky klimatizačního zařízení

Provoz	Teplota	Venkovní teplota	Pokojevá teplota
Vyhřívání		※	Méně než 28°C
Chlazení		※	21°C ~ 32°C
Vysoušení		※	17°C ~ 32°C

※ Viz Instalační příručka pro venkovní jednotku.

18 VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD (KONTROLNÍ SEZNAM)




Jednotka nepracuje.	Chlazení nebo vyhřívání má neobvykle nedostatečný výkon.
<ul style="list-style-type: none"> • Hlavní vypínač je vypnutý. • Jistič přerušil přívod proudu. • Přerušeni dodávky elektrického proudu. • Je nastaven časový spínač zapnutí (ON). 	<ul style="list-style-type: none"> • Vzduchový filtr (dostupný od místních dodavatelů) je zanesený prachem. • Teplota nebyla správně nastavena. • Jsou otevřena okna nebo dveře. • Přívodní nebo výstupní vzduchový otvor venkovní jednotky je zablokovaný. • Jsou nastaveny příliš nízké otáčky ventilátoru. • Provozní režim je SUŠENÍ.

19


VOLBA A-B NA DÁLKOVÉM OVLADAČI

Pro oddělené používání dálkového ovladače pro každou vnitřní jednotku v případě, že jsou 2 klimatizační jednotky nainstalovány blízko sebe.

Nastavení B dálkového ovladače.

1. Stisknutím tlačítka TEMPORARY (DOČASNÝ PROVOZ) na přijímací jednotce ON (ZAP.) klimatizaci.
2. Namířte dálkové ovládání na přijímací jednotku.
3. Na dálkovém ovladači hrotem tužky zatlačte a držte tlačítko . Na displeji se objeví „00“.
4. Během stlačení  stlačte . Na displeji se objeví „B“, „00“ zmizí a klimatizace se VYPNE. Dálkové ovládání B se ukládá do paměti.

Poznámka: 1. Opakujte shora uvedený krok pro vynulování dálkového ovladače na A.
2. Dálkový ovladač A nemá zobrazené „A“.
3. Výrobní nastavení dálkového ovladače ze závodu je A.



Toshiba Carrier Air Conditioning (China) Co., Ltd.